

**INSTRUKCJA MONTAŻU OSŁONY  
GUMOWEJ/PRZELOTKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH  
1K6971829C**

### **Potrzebne narzędzia i materiały:**

- Nowa osłona gumowa/przelotka przewodów elektrycznych 1K6971829C
- Klucze nasadowe i płaskie
- Śrubokręt płaski i krzyżakowy.
- Narzędzia do usuwania plastikowych zatrzasków (opcjonalnie).
- Silikon techniczny lub środek uszczelniający (opcjonalnie).
- Rękawiczki i okulary ochronne (opcjonalnie).

### **Instrukcja krok po kroku:**

#### **1. Przygotowanie samochodu:**

- Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni.
- Zaciągnij hamulec ręczny i włącz pierwszy bieg lub park (w automatycznej skrzyni biegów).
- Upewnij się, że masz łatwy dostęp do miejsca, w którym zamontowana będzie osłona gumowa/przelotka. W razie potrzeby zdemontuj elementy zasłaniające dostęp.

#### **2. Demontaż starej osłony gumowej/przelotki:**

- Zlokalizuj istniejącą osłonę/przelotkę przewodów elektrycznych w miejscu jej montażu.
- Sprawdź, czy jest mocowana na wcisk, zatrzaski, czy śruby.
- Delikatnie usuń starą osłonę/przelotkę, używając odpowiednich narzędzi (np. śrubokręta lub narzędzia do plastikowych zatrzasków).
- Jeśli osłona była przyklejona, usuń resztki starego kleju/uszczelnacza, używając szmatki nasączonej odpowiednim środkiem czyszczącym.

#### **3. Przygotowanie nowej osłony/przelotki:**

- Przygotuj nową osłonę gumową/przelotkę przewodów elektrycznych 1K6971829C do montażu.
- Jeśli przewody przechodzą przez osłonę, upewnij się, że wszystkie kable są poprawnie zorganizowane i wprowadzone do odpowiednich otworów w przelotce.

#### **4. Montaż nowej osłony gumowej/przelotki:**

- Dopasuj osłonę do otworu montażowego, upewniając się, że wszystkie przewody są poprawnie poprowadzone.
- Wciśnij osłonę w miejsce montażu, aż do pełnego dopasowania. Jeśli wymaga to przykręcenia, użyj odpowiednich śrub lub zatrzasków, aby solidnie zamocować element.
- Sprawdź, czy osłona równomiernie przylega do powierzchni, aby zapewnić szczelność.

#### 5. Sprawdzenie montażu:

- Po zamontowaniu osłony delikatnie poruszaj przewodami, aby upewnić się, że są stabilne, a osłona dobrze je chroni.
- Upewnij się, że żaden przewód nie jest zagięty ani narażony na przetarcie.

#### 6. Zakończenie:

- Przywróć na miejsce wcześniej zdemontowane elementy, które utrudniały dostęp do miejsca montażu.
- Włącz pojazd i sprawdź, czy wszystkie przewody działają poprawnie.

Prawidłowo zamontowana osłona gumowa/przelotka przewodów elektrycznych zapewnia ochronę przed wilgocią, kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi przewodów. Regularnie sprawdzaj jej stan, szczególnie po intensywnych opadach lub naprawach w komorze silnika. W razie problemów skonsultuj się z serwisem.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie [www.Volkswagen.pl](http://www.Volkswagen.pl)