INSTRUKCJA MONTAŻU PODSZYBIA

3B1819415C B41

INTERNAL

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Nowe podszybie 3B1819415E B41
- Klucze nasadowe i płaskie
- Klucz dynamometryczny
- Podnośnik samochodowy
- Stojaki zabezpieczające (kobyłki)
- Rękawiczki i okulary ochronne (opcjonalnie)

Instrukcja krok po kroku:

1. **Przygotowanie samochodu**:
    - Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni.
    - Zaciągnij hamulec ręczny i włącz pierwszy bieg lub park (w automatycznej skrzyni biegów).
    - Upewnij się, że masz dobry dostęp do podszybia.
2. **Demontaż starych elementów podszybia**:
    - Otwórz maskę i zlokalizuj podszybie (odrzutnik wody), który jest zwykle zamontowany przy dolnej krawędzi szyby przedniej.
    - Używając odpowiednich narzędzi (śrubokręt lub klucze), odkręć wszelkie śruby lub zatrzaski mocujące stare podszybie do nadwozia samochodu.
    - Delikatnie odłącz podszybie (odrzutnik wody), uważając, aby nie uszkodzić uszczelek i przylegających elementów.
3. **Montaż nowego odrzutnika wody**:
    - Przygotuj nowy podszybie 3B1819415C B41 do montażu.
    - Dopasuj go do miejsca, z którego został zdjęty stary element, upewniając się, że wszystkie otwory montażowe i mocowania są wyrównane.
    - Przymocuj podszybie (odrzutnik wody), przykręcając śruby lub zatrzaski ręcznie, aby sprawdzić, czy wszystko dobrze pasuje.
4. **Dokręcanie śrub**:
    - Użyj klucza dynamometrycznego lub zwykłego klucza nasadowego, aby dokręcić śruby mocujące podszybie.
5. **Sprawdzenie szczelności**:

INTERNAL

- Upewnij się, że podszybie jest zamocowane równomiernie i szczelnie przylega do pozostałych elementów. Sprawdź, czy wszystkie uszczelki są na swoim miejscu i czy nic nie jest poluzowane.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych widocznych luzów lub miejsc, przez które mogłaby przeciekać woda.

6. **Zakończenie**:
    - Zamknij maskę samochodu.
    - Przeprowadź test, polewając wodą szybę przednią, aby sprawdzić, czy odrzutnik skutecznie kieruje wodę z dala od silnika i wnętrza podszybia.
    - Jeśli zauważysz jakiekolwiek wycieki lub niewłaściwą pracę odrzutnika, powtórz czynności montażowe, aby upewnić się, że element jest zamontowany prawidłowo.

Prawidłowe zamontowanie podszybia (część numer 3B1819415C B41) zapewni skuteczną ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami, co jest kluczowe dla utrzymania suchych i bezpiecznych podzespołów silnika. Regularnie kontroluj stan tego elementu, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu lub podczas sezonowej wymiany filtrów. W razie jakichkolwiek problemów z odprowadzaniem wody, skonsultuj się z serwisem samochodowym.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi lub umiejętności do przeprowadzenia wymiany części, lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego montażu, zaleca się skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem marki Volkswagen. Listę autoryzowanych partnerów serwisowych znajdziesz na oficjalnej stronie www.Volkswagen.pl

INTERNAL